

یک مورد در دستگاه هیدرواستاتیک که اغلب شما عزیزان با اون برخورد می کنید هوا گرفتن پمپ دستگاه هیدرو استاتیک است که علت اصلی آن **توجه نکردن اپراتور و وصل نبودن آب ورودی** به دستگاه و پمپ است اگر پمپ بدون آب کار کند دچار هواگرفتگی می شود حال برای رفع این مورد باید موارد زیر را انجام دهید:

- از وصل بودن آب ورودی به دستگاه مطمئن شوید.
- سپس پیچ کنار فشار شکن پمپ که در شکل زیر نشان داده می شود را باز کنید



- سپس با کلید دستی یکی از لاین های دستگاه بزنید تا موتور و پمپ کار کند زمانی که آب با فشار از قسمتی که پیچ باز شده در عکس بالا توضیح داده

شد بیرون زد آنگاه دستگاه را استپ کرده و پیچ را سر جای جایش می بندید به این صورت شما پمپ را هوا گیری کرده اید.

آوا هونام پلیمر