



۱- کلیدهای «**Mode**» و «**down arrow**» را به طور همزمان به مدت ۵ ثانیه نگه دارید تا عبارت «**tyP**» روی نمایشگر نشان داده شود. سپس کلیدها را رها کنید.



۲- کلید «**Mode**» را چند بار فشار دهید تا عبارت «**toF**» روی نمایشگر ظاهر شود.

۳- با استفاده از کلیدهای جهت دار «**up**» و «**down**» می‌توانید نوع تایمر را تغییر دهید. انواع تایمر به شرح زیر هستند:

Parameter tof	S.	Tenth of second
	S	Seconds
	min.	Tenth of Minute
	min	Minute
	H.	Tenth of Hour
	H	Hour