




- (قسمت ورودی فلومتر اکسیژن) (سمت پایین فلومتر اکسیژن : O2-F-In)
- (قسمت خروجی فلومتر اکسیژن) (سمت بالای فلومتر اکسیژن : O2-F-O)
- ورودی از رگولاتور کپسول اکسیژن : O2-In
- (قسمت خروجی فلومتر نیتروژن) (سمت بالای فلومتر نیتروژن : N2-F-O)
- ورودی از رگولاتور کپسول نیتروژن : N2-In
- (قسمت ورودی فلومتر نیتروژن) (سمت پایین فلومتر نیتروژن : N2-F-In)
- (ورودی باد خنک کاری) (باد باید حتما خشک و بدون آب باشد. در غیر این صورت به دستگاه آسیب وارد می شود : Cool)